

برای ریست کردن چراغ سرویس این خودرو به روش زیر عمل می کنیم :

- ۱- ابتدا سویچ را باز کنید . (بدون اینکه ترمز را بگیرید دکمه استارت را بزنید)
- ۲- سپس منتظر بمانید تا چراغ اخطار سرویس خاموش شود .
- ۳- پس از خاموش شدن چراغ اخطار سرویس ، دکمه سمت چپ پایین پنل کیلومتر را فشار داده و نگه دارید .
- ۴- صفحه نمایش اخطار اتمام لنت را نمایش می دهد .
- ۵- دوباره دکمه را فشار داده و سپس رها کنید تا منو تنظیمات قابل تغییر شود .
- ۶- هنگامی که به گزینه اخطار چراغ روغن موتور رسیدید ، دکمه را فشار داده و نگه دارید تا گزینه Reset نمایش داده شود .
- ۷- با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ، چراغ اخطار ریست خواهد شد.
- ۸- سویچ را باز و بسته کنید تا عملیات ریست تکمیل شود .

