

## موضوع: رفع صدای سقف در خودرو ساندرو

**"هدف از این دستورالعمل رفع ایراد صدای سقف با روشی استاندارد و یکسان برای نمایندگی های منتخب ارائه دهنده خدمات محصولات رنو می باشد"**

بدینوسیله به اطلاع می رساند در صورت مراجعت خودروی ساندرو با اعلام مشکل صدای غیرعادی از سقف ، نمایندگی های مجاز ملزم به رعایت دستورالعمل ذیل در رفع ایراد صدای سقف ساندرو می باشند.

1. سقف کاذب را مطابق دستورالعمل ذکر شده در راهنمای سرویس و تعمیرات دمونتاز نمایید.

2. هشت قطعه فوم چسبی مشکی رنگ را به طول تقریبی 15 سانتی متر، مطابق شکل زیر در محل های مربوطه بر روی تراورس عرضی سقف (شماره های 1 تا 8) بچسبانید.

3. یک قطعه فوم چسبی سفید رنگ را در وسط پد چسبی ارتعاش گیر سقف مطابق شکل زیر بچسبانید (شماره 9)



## تصویب کننده

## تایید کننده

## تهیه کننده

نام: سیروان زیری

نام: امیر ترابی زاده

نام: سید محمد موسوی

تاریخ: 95/09/16

تاریخ: 95/09/16

تاریخ: 95/09/16

امضاء

امضاء

امضاء

## موضوع: رفع صدای سقف در خودرو ساندرو

**نکته 1:** فوم ها می بایست بگونه ای نصب گرددند که با سوراخ های سقف به هیچ عنوان همپوشانی نداشته باشند

**نکته 2:** توجه داشته باشید خارهای نگهدارنده سقف کاذب، پایه آفتابگیر و کمربند اینمی عقب وسط یکبار مصرف بوده و در هر مرتبه از عملیات دمونازار می بایست از خار نگهدارنده نو استفاده گردد.

قطعات مصرفی در این دستورالعمل مطابق با جدول زیر می باشد:

نام قطعه	شماره فنی - سریال	ضریب مصرف
فوم چسبی مشکی	245388-683106448R	15*8 سانتی متر
فوم سفید	211158-8200896006	1
خار سقف کاذب	245468-8200727568	4
خار پایه آفتابگیر	245406-8200449006	2
خار آهنربایی نگهدارنده کمربند ایمنی عقب وسط	245469-8200805427	1

کد اجرت عملیات صدایگیری مربوطه و مدت زمان تقریبی آن بشرح زیر می باشد.

شرح اجرت	کد اجرت	زمان عملیات (ساعت)
باز و نصب سقف کاذب	0348	0.6
باز و نصب ترئینات سقف	5781	1.4
جمع		2

تهریه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: سید محمد موسوی تاریخ: 95/09/16 امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: 95/09/16 امضاء	نام: نسیروان زیری تاریخ: 95/09/16 امضاء