




راهنمای آموزشی انژکتور خودرو سوزوکی


کلید مدرک ۱۴۱۹۷


زمستان ۱۳۹۰































نقشه برقی دریچه گاز




پدال گاز












نقشه برقی شیر برقی کنیستر


















نقشه برقی شارژ




نقشه برقی MAF




نقشه برقی اکسیژن سنسور






نقشه پدال ترمز



نقشه برقی اتصالات ECM



www.nasicoelec.ir