



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۳۹۳-۲۰۴

کدمدرک: ۱۵۳۸۹

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵ با ایربگ سرنشین

عنوان: نحوه تنظیم ساعت سیستم صوتی جدید

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند، جهت تنظیم ساعت سیستم صوتی جدید نصب شده در خودروهای پارس و ۴۰۵ با ایربگ سرنشین (داشبورد جدید) لازم است مطابق زیر اقدام نمایید:

نحوه ورود به منوی تنظیمات سیستم صوتی :

➤ با فشردن کلید گردش **MENU /SET UP** (۱) به مدت بیش از ۲ ثانیه ، وارد تنظیمات سیستم صوتی خواهید شد.



➤ سپس با هر بار فشردن این دکمه وارد یکی از حالات زیر خواهید شد

S-VOL → LOCK → TIME → TIME AD → RDS

➤ برای تغییر تنظیمات هر یک از گزینه های بالا کلید تنظیم (۱) را بچرخانید .

توجه : وقتی در منوی تنظیمات هستید در صورتیکه بیش از ۵ ثانیه کاری انجام نشود سیستم

بطور اتوماتیک از تنظیمات خارج خواهد شد.

صفحه: ۱
از: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش
نام: شهریار سلطانی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
نام: فریبرز زینالی
امضاء:

واحد تهیه کننده
تایید: معذی
نام: مشعود چوپانی
امضاء:

اقدام کننده: معذی
امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۳۹۳-۲۰۴

کدمدرک: ۱۵۳۸۹

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵ با ایربگ سرنشین

اطلاعیه فنی - تعمیراتی



عنوان: نحوه تنظیم ساعت سیستم صوتی جدید

تنظیم ساعت : CLOCK (RDS/MAN)



۱- برای تنظیم ساعت بعد از وارد شدن به منوی تنظیمات، وارد منوی ساعت (CLOCK) شوید دو گزینه برای انتخاب وجود دارد که جهت تنظیم دستی ساعت لازم است گزینه MAN انتخاب شود.



۲- سپس از منوی تنظیمات وارد TIME شوید و با چرخاندن کلید تنظیم (۱) می توانید 12H یا 24H را انتخاب کنید.

تنظیم زمان (TIME AD)



۱- بعد از قرار دادن ساعت در حالت MAN مطابق با توضیحات فوق، وارد TIME AD شده و با این گزینه می توانید ساعت را تنظیم نمایید.

۲- با چرخاندن کلید تنظیم (۱) می توانید ساعت یا دقیقه را تنظیم نمایید.

کلیه تنظیمات در دفترچه راهنمای مشتری ذکر شده است.

صفحه: ۲

از: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

نام: مسعوده چوپانی

امضاء: